

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-01.

Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

Jak zkontrolovat aktuální verzi firmwaru ve fotoaparátu

- [1] Zapněte fotoaparát.
- [2] Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení opbrázovky s MENU.
- [3] Press the four-way controller right to display [Set-up 3] menu screen.
- [4] Zvolte [Firmware Version Info] v menu [Set-up 3] a potom stiskněte čtyřcestný přepínač směrem doprava.
Verze firmwaru se objeví na obrazovce [Firmware Version Info].

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-01 verze 1.02 (datum uveřejnění 31. 1. 2013)

Změny ve verzi 1.02 _____

- Optimalizace kontrastu AF při použití objektivu HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW.
- Zlepšení celkové stability.

Změny ve verzi 1.01 _____

- Zlepšení výkonu autofokusu.
- Zlepšení stability při záznamu na paměťové karty SDHC/SDXC.
- Zlepšení celkové stability.

Název	PENTAX Firmware Update Software for PENTAX K-01
Registrovaný název	k01e102w.exe (pro Windows 10,531Kbyťů), k01e102m.zip (pro Mac 10,399 Kbyťů)
Použitelné pro modely	PENTAX K-01 Pro kontrolu verze firmwaru, stiskněte tlačítko menu a zvolte [Firmware Version Info] na záložce menu [Set-up 3] a potom stiskněte čtyřcestný přepínač směrem doprava..
Soubor firmwaru	pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mac : zip
Datum zveřejnění	31. 1. 2013
Copyright	PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- **Plně nabitou baterii D-LI90**
Zkontrolujte, že máte baterii plně nabitou. Jestliže se fotoaparát vypne během aktualizace z důvodu nedostatku energie, nebude fotoaparát dále použitelný. V tomto případě bude jeho oprava účtována, i když bude ještě v záruční době.

Stažení souboru aktualizace firmwaru

- klikni pro Windows: k01e102w.exe - 10,531 Kbytu, LHA typ, samorozbalovací
- klikni pro Macintosh: k01e102m.zip - 10,399 Kbytu, zip

Rozbalení souborů

1. Připravte si naformátovanou SD kartu pro aktualizaci firmwaru.

Stažený soubor je samorozbalovací a vygeneruje soubory

Fwdc214b.bin: soubor s aktualizací firmwaru.

readme.txt: textový soubor s popisem aktualizace firmwaru.

Zkopírujte uvedený soubor [fwdc214b.bin] pro K-01 do základního adresáře paměťové karty SD. Pokud nemá váš počítač slot pro kartu nebo nemáte čtečku paměťových karet, můžete zkopírovat soubor vložením SD karty do fotoaparátu a jeho připojením přímo k počítači.

2. Vložte baterii D-LI90 do fotoaparátu a zkontrolujte, zda je plně nabitá na indikátoru stavu baterie a potom fotoaparát vypněte.

3. Vložte paměťovou kartu SD (připravená v kroku 1) do fotoaparátu a uzavřete krytku karty.

4. Zapněte fotoaparát.

5. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení obrazovky s MENU.

6. Stiskněte čtyřcestný přepínač směrem doprava pro zobrazení záložky menu [Set-up 3].

7. Zvolte [Firmware Version Info] na záložce menu [Set-up 3] a potom stiskněte čtyřcestný přepínač směrem doprava. Verze firmwaru se objeví na obrazovce [Firmware Version Info].

8. Stiskněte čtyřcestný přepínač směrem doprava pro zobrazení obrazovky s aktualizací firmwaru. Stiskněte čtyřcestný přepínač směrem nahoru půro volbu [Start] a stiskněte tlačítko OK.

*Jestliže není soubor s firmwarem správně na kartě SD uložený, tato obrazovka se neobjeví.

9. Kontrolka přístupu na kartu bude blikat a zpráva na obrazovce se změní z

[NOW LOADING] na [COMPLETE].

*Fotoaparát během procesu aktualizace **nevypínejte**.

10. Fotoaparát se automaticky vypne. (přibližně za 5 sekund)

11. Vyjměte kartu SD z fotoaparátu.

*Kontrolujte verzi firmwaru dle výše uvedeného postupu

[*Jak zkontrolovat aktuální verzi firmwaru ve fotoaparátu*].

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.