

Nový firmware PENTAX K2000

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem. Na monitoru se objeví aktuální verze firmwaru.

V nové verzi firmwaru 1.10 jsou přidány následující funkce:

- Možnost výběru čtvercové plochy (Square) pro výřez v menu prohlížení
- Když je funkce Digitální Filtr přiřazena na tlačítko Help v menu [Rec.Mode 3], v režimu prohlížení Digitální Filtr lze nastavit stisknutím tlačítka Help.
- Byl přidána volba [Custom] k funkci Digitální Filtr v režimu exponování. Digitální Filtr lze upravit a uložit jeho nastavení dle vašich preferencí.

Aktualizace firmwaru PENTAX pro K2000

Název PENTAX Firmware Update Software for K2000

Registrovaný název k2000110w.exe (pro Windows 13,017 Kbyťů) , k2000110m.zip (pro Mac 12,767 Kbyťů)

Lze aplikovat na K2000 (Verze 1.00)

Soubor s aktualizací pro Windows : LHA samorozbalovací, pro mac: zip

Datum vydání 17.12.2008

Copyright HOYA CORPORATION

Příprava a provedení aktualizace firmwaru

(nebude-li na krabici fotoaparátu nálepka s vyznačenou verzí aktualizace firmwaru)

Upozornění

Nesprávným postupem aktualizace firmwaru může dojít k nevratnému poškození fotoaparátu. Pokud si nebudete jisti, že tento úkol zvládnete , svěřte ji autorizovanému servisu nebo prodejci PENTAX. Na škody způsobené nesprávným postupem aktualizace firmwaru se nevztahuje záruka.

Potřebujete :

Jestliže kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na paměťovou kartu SD připojením fotoaparátu přímo k počítači.

- prázdnou, naformátovanou paměťovou kartu SD (32MB nebo s větší kapacitou)
- kabel USB I-USB17

Jestliže kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na paměťovou kartu SD pomocí čtečky karet.

- čtečku paměťových karet nebo počítač, který má vestavěnou čtečku paměťových karet
- pro proces aktualizace doporučujeme použít AC adaptér (K-AC84)
- jestliže použijete AA lithiové baterie nebo AA alkalické baterie, zkontrolujte, že jsou čerstvé, v případě nabíjecích AA Ni-MH baterií, zkontrolujte, že jsou plně nabitě

Stažení souboru s aktualizovaným firmwarem: http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-m_s.html

Windows : k2000e110w.exe --- 13,017 Kbyťů, samorozbalovací soubor LHA

Macintosh : k2000e110m.zip --- 12,767 Kbyťů, zip

Nový firmware PENTAX K2000

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem. Na monitoru se objeví aktuální verze firmwaru.

Rozbalení staženého souboru

Dvojklikem na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

readme.txt - textový soubor, který detailně vysvětluje postup aktualizace firmwaru

fwdc200b.bin - aktualizovaný, nový firmware

Zkopírujte soubor fwdc200b.bin na paměťovou kartu SD

1. Připravte si paměťovou kartu SD (s kapacitou minimálně 32MB nebo více) pro kopírování souboru s aktualizací firmwaru. Po naformátování paměťové karty SD, zkopírujte do základního adresáře karty soubor fwdc200b.bin. Jestliže nemáte na počítači čtečku paměťových karet, můžete soubor s firmwarem zkopírovat vložením karty SD do fotoaparátu a potom připojit fotoaparát přímo k počítači.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.
4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ (soubor se natahuje do paměti) a za chvíli se toto hlášení změní na „PROGRAM UPDATE“ (aktualizace programu).
Na spodní části monitoru LCD se objeví
CURRENT VERSION 1.00
UPDATE VERSION 1.10 (nová verze)
6. Zvolte čtyřcestným přepínačem volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace firmwaru. Za žádných okolností nevypněte hlavní spínač zdroje na fotoaparátu, předtím než bude aktualizace ukončena. Celý proces trvá přibližně 90 sekund.
8. Po ukončení aktualizace se objeví v levé spodní části LCD monitoru hlášení „COMPLETE“. Nyní můžete fotoaparát vypnout.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
10. Zapnutím fotoaparátu při stisknutém tlačítku MENU, zkontrolujte verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu. Nyní by měl být na LCD monitor u verze 1.10. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.