

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-x.
PENTAX vydává aktualizaci firmwaru verzi 1.03.

Změny ve verzi V1.03

Zlepšení spolehlivosti záznamu s paměťovými kartami SDXC.

Změny ve verzi V1.02

Kompatibilita s paměťovými kartami SDXC.

- Přenosová rychlost nebyla kompatibilní s třídou UHS.

Změny ve verzi V1.01

- 1. Byly přidány tři druhy zvláštního efektu při exponování (předvolba 1,2 a ve funkci [Cross Processing]).
- 2. Funkci Cross Processing lze přiřadit na zelené tlačítko.
- 3. Zlepšená přesnost indikátoru stavu baterií za určitých podmínek a zlepšení stability celkového výkonu.

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Doporučujeme použít AC adaptér (K-AC84 volitelný)
- V případě, že chcete použít baterie AA, zkontrolujte, že jsou plně nabitě v případě Ni-MH, s plnou kapacitou baterie AA lithiové nebo alkalické. Před spuštěním aktualizace firmwaru zkontrolujte, že svítí indikátor stavu baterií zeleně.
- Upozornění: Pro nabíjecí baterie Ni-MH je charakteristické, že se nemusí správně aktivovat, nemusí být plně nabitě, to nastává pokud jsou použity poprvé. V takovém případě je třeba nejprve baterie několikrát nabít a vybit.

Název	PENTAX Firmware Update Software for K-x
Registrovaný název	Kx_e103w.exe (pro Windows 9.030 Kbytů) Kx_e103m.zip (pro Mac 8.881 Kbytů)
Použitelné pro produkt	K-x Pro kontrolu verze, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU. Číslo verze se objeví ve střední části obrazovky LCD.
Soubor s aktualizací firmwaru	pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mackintosh zip
datum uveřejnění	01/03/2012
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Stažení souboru aktualizace

- pro Windows: Kx_e103w.exe 9.030 Kbytu, LHA samorozbalovací soubor
- pro Macintosh: kx_e103m.zip 8.841 Kbytu, zip

Rozbalení souborů

Dvojitým kliknutím se vygenerují na stažený soubor následující dva soubory.

- readme.txt: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
- soubor s firmwarem: fwdc206b.bin

Postup aktualizace firmwaru

1. Připravte si naformátovanou paměťovou kartu SD/SDHC (s volnou kapacitou alespoň 32MB). Stažený soubor je samorozbalovací. Vytvoří se následující soubory.

readme.txt

fwdc206b.bin : Firmware

Zkopírujte soubor [fwdc206b.bin] do základního adresáře karty SD/SDHC.

Pokud nemá váš počítač slot pro paměťovou kartu, můžete zkopírovat soubor s aktualizací firmwaru vložení karty SD/SDHC do fotoaparátu a připojením k počítači.

2. Vložte baterie AA do fotoaparátu a zkontrolujte indikátor stavu baterií, že svítí zeleně (baterie jsou plně nabitě) potom fotoaparát vypněte.
Pokud se indikátor baterií nerozsvítí zeleně, vypněte a znovu vypněte fotoaparát pro aktivaci výkonu baterií.
3. Vložte do fotoaparátu paměťovou kartu s aktualizací firmwaru SD/SDHC (připravená v kroku 1) a uzavřete krytku karty.
4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví hlášení „NOW LOADING“ a za chvíli se změní na „PROGRAM UPDATE“.
Ve spodní části monitoru LCD se objeví,

CURRENT VERSION 1.00/1.01/1.02

UPDATE VERSION 1.03

6. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na monitoru LCD se objeví hlášení „UPDATING“ a spustí se aktualizace.
Za žádných okolností nevypínejte zdroj fotoaparátu, předtím než je aktualizace ukončena. Celý proces aktualizace trvá cca. 90~150 sekund.
8. Když je aktualizace ukončena, objeví se v levé spodní části monitoru LCD hlášení „COMPLETE“ , potom fotoaparát vypněte.
9. Vyjměte kartu SD/SDHC s aktualizacním souborem z fotoaparátu.
10. Pro kontrolu verze firmwaru ve vašem fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku the MENU. Na monitoru LCD by se měla zobrazit verze „Ver.1.03“
Fotoaparát se potom automaticky spustí asi za 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení aktualizace je stále soubor s aktualizací firmwaru na kartě SD/SDHC

Pokud chcete kartu SD/SDHC používat pro ukládání snímků, soubor smažte.