

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-50.
Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu.

RICOH IMAGING COMPANY vydává aktualizaci firmwaru pro PENTAX K-50 verze 1.10.

Změny ve **verzi 1.10** _____

- Aktivace bajonetu KF4 pro ovládání elektromagnetického mechanismu clony
- Zohledňuje používání objektivu HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR
- Zlepšení celkové stability pro zlepšení výkonu.

Změny ve **verzi 1.02** _____

- Zohledňuje používání HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW.
- Zlepšení celkové stability pro zlepšení výkonu.


Změny ve **verzi 1.01** _____

- Funkce pomocného světla AF s bílou LED u blesk. jednotek AF-540FGZII a AF-360FGZII
- Optimalizace kontrastu AF při použití objektivů série HD PENTAX-DA Limited.
- Zlepšení celkové stability.

| | |
|--|---|
| Název | PENTAX Firmware Update Software pro K-50 |
| Registrované názvy souborů aktualizace | K50_v110.zip (10,797 Kbytů) |
| Použitelná pro produkt | K-50 Pro kontrolu verze firmwaru stiskněte MENU a zvolte položku [Firmware Version Info] z menu [Set-up 4] a potom stiskněte pravou šipku čtyřcestného přepínače. Verze firmwaru se objeví ve střední části obrazovky LCD. |
| Datum uveřejnění | 24 - 11 - 2016 |
| Copyright | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |

stažení firmwaru

Jak zkontrolovat verzi firmwaru

- 1) Zapněte fotoaparát
- 2) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení obrazovky s MENU.
- 3) Čtyřcestným přepínačem přejděte na záložku menu  1 2 3 4 (žlutý rámeček na 4)
- 4) Zvolte položku *Firmware Info/Volby* a potom stiskněte šipku doprava. Na obrazovce se objeví aktuální verze firmwaru.


Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI109

Rozbalení souborů

Dvojitým kliknutím na stažený soubor se vygeneruje následující soubor.

fwdc222b.bin - (soubor s firmwarem)

1. Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor fwdc222b.bin do základního adresáře karty SD/SDHC.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.
4. Zapněte fotoaparát.
5. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení obrazovky s MENU.
6. Čtyřcestným přepínačem přejděte na záložku menu  1 2 3 4 (ve žlutém rámečku bude 4)
7. Zvolte položku Firmware Info/Volby a potom stiskněte šipku doprava. Na obrazovce se objeví verze firmwaru. Další stisknutím šipky čtyřcestného přepínače doprava se objeví nabídka aktualizace firmwaru. Pokud chcete spustit aktualizaci, přejděte přepínačem na Start a stiskněte tlačítko OK.
* Pokud nebude soubor s aktualizací správně na kartě SD uložen, obrazovka s touto nabídkou se neobjeví.
8. Kontrolka přístupu na kartu SD začne blikat a na obrazovce se objeví hlášení [NOW LOADING] (soubor se natahuje do paměti). Když je aktualizace ukončena objeví se zpráva [COMPLETE].
* Během aktualizace fotoaparát NEVYPÍNEJTE!
9. Fotoaparát se potom asi za 5 sekund automaticky vypne.
10. Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru.
Zkontrolujte výše uvedeným postupem instalovanou verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu.

Upozornění

- Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.
- Firma PENTAX neručí za žádných okolností odpovědnost přímo nebo nepřímo vzniklé ztráty, které by nastaly použitím tohoto licenčního softwaru, jako je poškození dat, programů nebo jiných neurčitých náležitostí, ztrátou prospěchu nebo zisku.