

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu RICOH WG-30w.
Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu.

RICOH IMAGING COMPANY vydává aktualizaci firmwaru pro RICOH WG-30w verze 1.01.

Změny ve **verzi 1.01** _____

- Zlepšení výkonu a parametrů prohlížení snímků pomocí Chrome pomocí komunikačního přístroje s Androidem.

Upozornění

- Pouze uživatelé RICOH WG-30W si mohou stáhnout a použít tento firmware.

Název	Firmware Update Software pro RICOH WG-30w
Registrované názvy souborů aktualizace	WG30W_V101.zip (13,923 Kbytů)
Použitelná pro produkt	WG-30w Pro kontrolu verze firmwaru stiskněte MENU a zapněte fotoaparát. Verze firmwaru se zobrazí asi na 5 sek. na monitoru LCD .
Soubor s firmwarem	pro Mac a Windows : zip
Datum uveřejnění	09 - 07 - 2015
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB 2.0 (micro B)
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI92

Stahování souboru aktualizace verze 1.01

Windows/Macintosh : WG30W_V101.zip 13,923 Kbytů, zip

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/firmware/WG30W_V101.zip

Rozbalení souborů

Dvojitým kliknutím na stažený soubor se vygeneruje následující soubor.

fwdc336p.bin - (soubor s firmwarem)

1. Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor fwdc336p.bin do základního adresáře karty SD/SDHC.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a zavřete krytku karty.

4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
8. Na obrazovce se objeví hlášení
[PROGRAM UPDATE]
YES
NO
NEW VERSION IS
VER. 1.01
6. Čtyřcestným přepínačem zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko OK.
7. Na LCD monitoru se objeví [NOW LOADING].
* V žádném případě fotoaparát během procesu aktualizace firmwaru nevypínejte!
8. Když je aktualizace ukončena, objeví se nalevo zpráva [COMPLETE], fotoaparát nyní vypněte.
9. Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru.
Zkontrolujte výše uvedeným postupem instalovanou verzi firmwaru ve vašem fotoaparátu.

Upozornění

- Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.
- Firma RICOH neručí za žádné okolní odpovědnost přímo nebo nepřímo vzniklé ztráty, které by nastaly použitím tohoto licenčního softwaru, jako je poškození dat, programů nebo jiných neurčitých náležitostí, ztrátou prospěchu nebo zisku.